



☆ スタンドフープ（木製脚） ☆

1. 内容物を確認して下さい。



2. 脚部とフープ部を分けて下さい。


フープ部をどけて脚部だけの状態にして下さい。



3. セッティングして下さい。

①イスに座っての作業が主な場合

写真 B の状態になるよう写真 A の
①と②のねじをはずして締め直して
下さい。②のねじは写真 A の③の
穴へ通して下さい。①のねじは写真
A の④の溝に通して下さい。






写真C

写真Cの状態の高さと角度の調節をしながらお使い下さい。

②イスに座ったり床に座ったりが半々で作業をされる場合



この場合は②のねじは写真Aの③の穴に通して下さい。

①のねじは支柱の穴に通さず添え木にねじ込んで下さい。



この状態でねじの締め付けで高さ、角度を調節しながらお使い下さい。

③床に座っての作業が主な場合




写真 A の状態のままねじをはずさずにフープを取り付けてお使い下さい。

※各ねじの締め具合は適当に調節してお使い下さい。


※ネジを強く締めた状態で角度・回転など調節は絶対にしないでください。

ネジの取り付けが緩んだりナットが破損する原因になります。

角度・回転の調節の際にはネジを緩めてから調節し、調節が終わりましたら再度ネジを締めてお使い下さい。

ネジを少し緩めた状態で回してお使いいただくことは可能です。その際ネジですので緩めて使っている内に締まってしまうことがありますので時々チェックしていただくようお願いします。

※板の間ではなく、畳のお部屋で使用される場合、畳の凹凸の影響でぐらつくことがあります。その場合には下図を参考に脚部の底に3点～4点ほどホームセンター等で販売されているゴム脚等を付けていただきますと安定します。



この3点～4点に取り付けて下さい。
前はどちらか片方で十分です。